

Tilleggsinformasjon til brukermanual for

Wild Land Pathfinder II taktelt.

Noen tips før du starter

Første gang man skal bruke Pathfinder, ligger 12V tilkobling, tilkobling for powerbank, og alt montasjeutstyret rett under lokket. Når man har fronten av teltet mot seg, stigesiden, finner man dette i en liten lomme rett innenfor lokket på venstre side. Løft forsiktig og dra det ut.

12V tilkoblingen, den du plugges i bilens sigarett-tenneruttak henger i en ledning på venstre kortside, og kan trekkes forsiktig frem.

Powerbanken har en egen tilkobling like ved 12V ledningen på venstre side. Når teltet leveres er Powerbanken tom og må lades før du drar på tur, eller via bilens 12V uttak om du har USB tilkobling der.. Power banken er på 12000 mah og har innebygd lommelykt.

Første gang du åpner teltet sitter en elastisk snor mellom sideveggene. Fest denne igjen før teltet foldes ned. Den trekker sideveggene inn, så de ikke klemmes i mekanismen eller kanten av boksen.

Når teltet er reist, må stopknappen trykkes før du kan trykke Down og folde det sammen. Trykk alltid STOP for Up eller DOWN, så lenge teltet er tilkoblet strøm.

God tur